

Attentie

Er mogen geen extra bellen op dit systeem worden aangesloten zonder uitdrukkelijke toestemming van de installateur. Er mag geen verlichte etagebeldrukker worden aangesloten!

Algemeen

Als er wordt gebeld bij de centrale entree klinkt er een oproepsignaal en schakelt de monitor in. Als het wordt opgenomen, kan er een gesprek gevoerd worden.(maximaal 90 sec.) Als er een belddrukker bij de etagedeur op het systeem is aangesloten, klinkt er een oproepsignaal. Dit oproepsignaal is anders van toon. Het beeld van de monitor schakelt dan niet in.

**Spreektoets**

Na het indrukken van deze toets kunt u 'hands-free' spreken en luisteren

Sleuteltoets

Druk 1x tijdens het gesprek op de sleuteltoets en de deur wordt automatisch geopend

Gesprek beëindigen

Druk 1x op ophang/camera toets om het gesprek te beëindigen

Functietoetsen F1 en F2

Deze functietoetsen worden standaard niet gebruikt.



Aannemen van een oproep

Na het aanbellen heeft u 30 sec. de tijd om een gesprek aan te nemen. Dit doet u door op de bovenste grote spreektoets 1x te drukken. Na het indrukken van deze toets kunt u 'hands-free' spreken en luisteren. U heeft dan max. 90 sec. de tijd om een gesprek te voeren. Mocht u niet binnen de 30 sec. een gesprek kunnen aannemen, dan kunt u zelf handmatig een verbinding opbouwen. Houd hiervoor 1 sec lang de spreektoets ingedrukt. Het camera beeld wordt geactiveerd. Na nogmaals op de spreektoets te drukken wordt het spreekkanaal geopend. Ook hier geldt een maximale gesprekstijd van 90 sec.



Deuropener

Druk 1x tijdens het gesprek op de sleuteltoets en de deur wordt automatisch geopend



Gesprek beëindigen

Druk 1x op ophang/camera toets om het gesprek te beëindigen.



Functietoetsen F1 en F2

Deze functietoetsen worden standaard niet gebruikt.



Automatic Signal Rijsenhout B.V.
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT
Postbus 254
1430 AG AALSMEER
T: +31 (0) 297 230 100
F: +31 (0) 297 341 384