

Een beloproep aannemen:

Na een bel oproep door een bezoeker vanaf het hoofd deurstation geeft het audio huisstation 1x een belsignaal af, na dit belsignaal heeft u maximaal 30 seconden de tijd om het gesprek aan te nemen.

Door de hoorn van het huisstation te halen wordt het gesprek aangenomen en kunt u spreken met de bezoeker.

Deur openen:


Tijdens het gesprek kunt u op de (blauwe) deuropener toets drukken. (sleutelsymbool)
Hierdoor wordt de hoofddeur van het appartementencomplex vrijgegeven of geopend.

Belvolume:

Aan de linkerzijde van het toestel bevinden zich 2 schuifregelaars. Met de bovenste regelaar is het belvolume in 3 standen regelbaar. In de onderste stand staat het belsignaal uit. Na een oproep van af het deurstation of appartementdeur klinkt dan geen belsignaal.

Beltoon:

De beltoon is met de onderste regelaar in 2 tonen instelbaar.
het audio toestel heeft oproep onderscheiding tussen een hoofd deurstation en etagedeurbel.





Automatic Signal Rijsenhout B.V.
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT
Postbus 254
1430 AG AALSMEER
T: +31 (0) 297 230 100
F: +31 (0) 297 341 384